

# INŠTALÁCIA:



## Kompletný systém

Pri inštalácii sa používa štandardná technológia montáže odporučená pre pružné vinylové krytiny. Pokyny dodržiavajte pri zváraní a používaní doplnkov v mokrych priestoroch. Pre správnu inštaláciu sú k dispozícii podrobné pokyny.\*

## Príprava podkladu

Podklad musí byť suchý, pevný v ťahu a tlaku, hladký, bez prachu a mastnoty. Dodržanie požiadaviek noriem British Standard kódu BS 8203.2001 a ich medzinárodných ekvivalentov je veľmi dôležité. Podklad musí byť chránený účinnou parotesnou membránou proti zemnej či inej spodnej vlhkosti. V prípade, že tomu tak nie je, je potrebné takéto podmienky vytvoriť.

## Lepidlá

Pri inštalácii krytiny Altro je možné používať širokú škálu lepidiel:

- a) za štandardných podmienok používajte kvalitné disperzné lepidlá,
- b) na zvislé povrchy sú vhodné kontaktné lepidlá,
- c) v priestoroch, kde bude krytina po dlhú dobu v styku s veľkým množstvom tekutín, na miestach s vysokou frekvenciou pohybu osôb, tiež tam, kde dochádza k výrazným a častým teplotným zmenám a kde sa prevádza dôkladné čistenie, používajte polyuretánové, prípadne epoxidové lepidlá,
- d) na elektrovodivé typy krytiny aplikujte vodivé lepidlá.

## Zváranie

Všetky spoje musia byť zvárané za tepla, použitím teplovzdušnej zváracej pištole a zváracej šnúry Altro.

## Tmelenie

AltroMastic je špeciálne vyvinutá zaliievacia hmota, ktorá je určená na všetky miesta, kde sa podlahy Altro dotýkajú hrán, okrajov, povrchov stien a pod., alebo kde sa podlaha vyrezáva okolo trubiek, zárubní dverí a pod. AltroMastic neodporúčame používať na plochách s vysokou frekvenciou pohybu osôb, pretože navarený spoj poslúži dokonale. Na miestach, kde sa podlaha dotýka kanalizačných trubiek, prístupových krytov, rezaných dlaždíc a pod., treba použiť systém prítlačných alebo zváraných líšt.

\* Informácie o inštalácii a vhodnom použití lepidiel dostupných vo vašom regióne vám ochotne poskytne váš predajca krytín Altro.